



## ecosol DISHES ECO 4PURE/MIX

Liquide vaisselle écologique



**Nom du produit** ecosol DISHES ECO 4PURE/MIX  
**Gamme de produits** Hygiène de la cuisine

### Description du produit

Liquide vaisselle écologique pour le lavage manuel de la vaisselle.

### Unité d'emballage

2 x 1,3 l

Réf. art. 4210102544

### Valeur de pH

alcalin

### Application | utilisation

Idéal pour l'élimination des graisses et des salissures à base de protéines. Contient des extraits de soin et est ainsi particulièrement doux pour la peau. Testé dermatologiquement. Sans parfum, incolore. Certifié ecolabel européen et ecolabel autrichien.

### Dosage

La solution prête à l'emploi peut uniquement être préparée avec le distributeur integral 4PURE/MIX de Hagleitner. Choisir le dosage optimal en respect du pictogramme sur le distributeur.

### Informations de sécurité

Lors de la manipulation de produits chimiques, veuillez respecter les mesures de sécurité habituelles. Toujours lire l'étiquette du produit avant utilisation. Conserver hors de la portée des enfants.

### Stockage

Pour des raisons de qualité, garder fermé, stocker dans un endroit sec, à température ambiante.

### Carton

2 pièce

### Palette Europe

290 pièces, 145 cartons

